


Priručnik za uporabu

Vakuummetar

Kodni br. 99-97-1987

Izdanje: 05/2010 HR

Vakuummetar



Vakuummetar

Priručnik za uporabu



Priručnik za uporabu

Nakon montiranja vakuummetra na dolje opisani način valja redovito očitavati podtlak.

Uobičajeni podtlačni sustavi rade s podtlakom od 5 do 40 paskala. Podtlak ovisi o namještanju sustava (položaju zaklopaca u odnosu na brzinu vrtnje ventilatora). Zimi se često radi s višim podtlakom nego ljeti kako bi se spriječilo prodiranje hladnog zraka do zidnih ventila.

Kako bi se mogla očitati vrijednost podtlaka, tekućina mora mirovati. Uzrok kretanja tekućine može biti vjetar, kolebanje tlakova na vanjskom kraju crijeva ili predmeti u blizini.


Upute za montažu

Montirajte vakuummetar u predvorje ili sličnu prostoriju.

S pomoću libele montirajte vakuummetar potpuno vodoravno na zid, a zatim ga pričvrstite.

Okrenite gumb „+/-“ do kraja, a zatim ga okrenite oko 2 okretaja natrag. Otvorite gumb „FILL“ do kraja. Ulijte isporučenu crvenu tekućinu kroz otvor „FILL“ tako da razina tekućine dođe gotovo do vrijednosti „0“. Uvrnite natrag gumb „FILL“ i zategnite ga. Zatim okrenite gumb „+/-“ tako da razina tekućine dođe točno na vrijednost „0“.

Razdvojite priloženo crijevo na dva dijela. Jedan kraj prvog crijeva provedite do peradnjaka i pričvrstite na mjesto zaštićeno od vjetra, a drugi kraj priključite na gornju stranu vakuummetra na „-“. Drugo crijevo priključite na „+“, a zatim provedite van. Crijevo je važno postaviti tako da vjetar što manje utječe na njega. Uvucite kraj crijeva u cijev ispunjenu staklenom vunom (ili sličnim materijalom). Promjer crijeva mora biti 5-10 cm.



Upute za održavanje

Namjestite vakuummetar tako da skinete oba crijeva, a zatim okrećete gumb „+/-“ dok razina tekućine ponovno ne bude „0“.

Ako to nije moguće, po potrebi valja doliti tekućinu. Upute o tome pogledajte u „Uputama za montažu“. Osim toga pobrinite se za to da vakuummetar visi potpuno okomito.

